# MP3 Acuático Sumergible 4GB

**Reproductor Mp3 Acuático Ligero, Cómodo, Waterproof IPX8, 4GB de memoria**

## FUNCIONAMIENTO:

*Botones:*

- Botón de Encendido/Apagado (Power)
- Play. Pausa
- Volumen Subir/Bajar. Track Anterior/Siguiente

**Indicador LED:**

Al encender el MP3 acuático el LED se enciende durante 5-6 segundos. Durante la reproducción de música parpadea cada segundo.

Al presionar el botón de pausa, el LED permanece encendido sin parpadear.

Al presionar el botón de power durante 3-4 segundos, para apagar el Mp3 el LED rojo parpadea cada medio segundo.

Cuando la batería esta baja, el LED parpadea cada medio segundo hasta que la batería se agota.

Durante la carga de la batería, el LED PERMANECE ENCENDIDO y se apaga cuando ésta está totalmente cargada.

**Radio FM**

Con la reproducción de música en Pausa, presione una vez el botón < ó >, el indicador LED rojo parpadeará rápidamente y está en el modo radio FM, con el LED rojo encendido fijo.

Mantenga presionado el botón < ó > durante 3 segundos para buscar la señal FM y guardarla emisora. El LED se mantiene encendido de forma fija sin parpadear.

Cuando haya terminado la búsqueda, presione el botón < ó > para elegir entre las emisoras.

Para salir del modo FM, presione Pausa y de nuevo el botón < ó >.

**Recarga de batería:** Conexión por cable USB al PC o al portátil durante 1,5h.

*Cuando se desconecta el mp3 del puerto USB, ya sea tras la recarga de la batería o tras la transmisión de datos, este se apaga automáticamente.

**También se puede recargar conectando el cable USB a un cargador USB que permita su conexión a la corriente.

**Funcionamiento Mp3 sumergible en el agua:**

Ajustar la funda de silicona al mp3 y fijar las correas. Asegurarse de que los auriculares sumergibles están bien ajustados a la salida del mp3 y fijarlos con la pinza/ clip

Al salir del agua, limpiar con paño de secado rápido.

*Consultar manual de usuario.